

ÜRETİM ALANLARINDA ÇALIŞMA TALİMATI

A. İşveren ve işveren vekillerinin üretim alanında alması gereken önlemler

1. Çalışma alanında çalışan başına en az 4 metrekarelik bir çalışma alanı düşecek şekilde makine ve ekipmanların konumlarında düzenleme yapılmalıdır.

2. Yemek, çay, vb. molaların geçirildiği alanlarda 1,5 metre sosyal mesafenin sağlanabilmesi ve insan yoğunluğu azaltmak için, bölümler ve iş çalışma süreleri (işe başlama ve bitiş saati, molalara başlama ve bitiş saati vb.) düzenlenmelidir.

3. Bölümlere harici giriş ve çıkış engellenmeli, aynı ortamda çalışan sayısı asgari düzeyde tutulmalıdır.

4. Üretim alanı içinde yeme/içme yapılması engellenmelidir.

5. Üretim alanına giriş yapan hammadde ürünleri;

i. Eğer, gönderen tesisin uygun önleyici tedbirleri aldığı biliniyorsa,

a) Sevk edilen kargo; karton koli, karton kutu, plastik ve/veya naylon streç film vb. materyallerle kaplanmamış ise ve sevkiyat için yükleme üzerinden 4 saat geçmiş ise herhangi bir dezenfeksiyon işlemine gerek yoktur. Tesis genel hijyen kuralları ile devam edilmelidir.

b) Sevk edilen kargo; plastik bidon, plastik varil, plastik veya streç film kaplı karton kutu ve/veya benzeri ise sevkiyatın yapılması üzerinden 24 saat ve daha fazla geçmiş ise iş yeri hijyen kuralları geçerli olmak üzere ek bir dezenfeksiyona gerek olmadan kargo taşınabilir. Çalışanların bu işlem sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya lateks veya nitril eldiven giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el dezenfeksiyonu yapmaları gerekmektedir.

c) Sevk edilen kargo; çelik, alüminyum kutu, varil içerisinde ise sevkiyatın yapılması üzerinden 24 saat ve daha fazla saat geçmiş ise iş yeri hijyen kuralları geçerli olmak üzere ek bir dezenfeksiyona gerek olmadan kargo taşınabilir. Çalışanların bu işlem sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya lateks veya nitril eldiven giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el dezenfeksiyonu yapmaları gerekmektedir.

d) Sevk edilen kargo; bakır kutu, varil içerisinde ise sevkiyatın yapılması üzerinden 4 saat ve daha fazla saat geçmiş ise iş yeri hijyen kuralları geçerli olmak üzere ek bir dezenfeksiyona gerek olmadan kargo taşınabilir. Çalışanların bu işlem sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya lateks veya nitril eldiven giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el dezenfeksiyonu yapmaları gerekmektedir.

ii. Aksi durumlarda konteyner materyaline göre dezenfektan listesindeki ürünlerden uygun olan bileşikler ile dezenfekte edilmelidir.

(Dezenfeksiyon Bölümü'ne bakınız.)

6. Birden fazla çalışanın kullanmak zorunda olduğu makine ve ekipman, bir diğer çalışan kullanmadan önce ve sonra ayrıca her vardiya başında ve sonunda, etanol bileşiklerinde en az %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol(izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip dezenfektanlarla silinmelidir. Eğer 1/9 oranında su ile seyreltilmiş sodyum hipoklorit veya ağartıcı ile silinirse 3 dakika sonra sadece suyla ıslatılmış temiz bir bezle silinip kurumaya bırakılmalıdır.

Metal alaşımlar, boyalı materyaller için sodyum hipoklorit kullanımına dikkat edilmelidir. Alet veya makine özellikleriyle uyumlu dezenfektanlar kullanılmalıdır. Sıvı dezenfektanlar püskürtülerek uygulanmamalı, yüzeye mutlaka silme işlemi uygulanmalıdır. Dezenfekte edilen alan en az 20 dakika havalandırılmalı ve bu esnada içeri çalışan alınmamalıdır.

Birden fazla çalışanın kullanmak zorunda olduğu makine ve ekipmanın yanına dezenfekte çizelgesi konulmalı ve dezenfekte edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

(Tüm diğer COVID-19 etkili dezenfektanlar ile ilgili bilgiyi Dezenfeksiyon bölümünde bulabilirsiniz.)

7. Ortak kullanım alanlarının, (kapı kolu vb. yerler) temizlik görevlileri tarafından,

- i. Düşük risk grubunda her üç saatte bir,
- ii. Orta risk grubunda her iki saatte bir,
- iii. Yüksek risk grubunda her saat başında,

dezenfeksiyon ürünleri ve/veya çamaşır suyu ve deterjanlı bez ile temizlenmesi sağlanmalıdır.

8. Yapılan iş gereği kullanılması gerekli olan kişisel koruyucu donanımların (baret, emniyet kemeri vb.) her vardiya sonunda kullanıcıları tarafından 1/100 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit veya alkol bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi ve havada kurumaya bırakılması sağlanmalıdır. Dezenfekte edilen kişisel koruyucu donanımlar tek kullanımlık torba içinde saklanmalıdır.

Orta ve yüksek riskli grupta bulunan iş yerlerinde tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar (kulaklık vb.) kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların (baret, gözlük, emniyet kemeri vb.) çalışanlar tarafından ortak kullanması engellenmelidir.

9. Çalışanların kullanabilmesi için;

- i. Düşük risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir,
- ii. Orta risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir,
- iii. Yüksek risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 5 metrede bir,



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

ÜRETİM ALANLARINDA ÇALIŞMA TALİMATI



etanol bileşiklerinde en az %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol (izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip dezenfektanlar bulundurulmalı ve her çalışanın mutlaka el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte etmesini sağlanmalıdır.

El dezenfektanları;

- i. Düşük risk grubunda en az manuel
- ii. Orta risk grubunda en az pedal
- iii. Yüksek risk grubunda da en az temassız

tipte dezenfeksiyon kutularında bulundurulmalıdır.

(El dezenfektanı kullanımı hakkındaki kurallar için Dezenfeksiyon bölümüne gidiniz.)

10. Üretim alanında çalışanların kullanmaları için;

- i. Düşük risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir 3 katlı cerrahi maske, (Çalışan başına en az 1,5 metre sosyal mesafe en az 4 metrekare kuralları uygulanamıyorsa siperlik de bulundurulmalıdır.)
- ii. Orta risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir 3 katlı cerrahi maske ve siperlik,
- iii. Yüksek risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 10metrede bir 3 katlı cerrahi maske veya ffp2 standardında maske ve siperlik

bulundurmalıdır. Maskesi ve siperliği olmayan çalışan veya maskesini değiştirmek isteyen çalışan ancak maske ve siperliğini taktıktan sonra üretim alanına girmelidir.

11. Üretim alanında;

- i. Düşük risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir,
- ii. Orta risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir,
- iii. Yüksek risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir,

atık maske ve eldiven, ve diğer kişisel hijyen ürünlerinin atılabileceği atık kutusu bulunmalıdır. (Atık kutularının maske ve siperlik noktalarına konulması faydalıdır.)

Atık kutuları %80 dolduğunda, temizlik görevlileri tarafından ikinci bir torbaya konulmalı ve 72 saat bekletilecekleri atık alanına götürülmelidir.

12. Çalışma ortamında;

- i. Düşük riskli grupta pencereler sürekli açık tutularak ve/veya varsa temiz hava girişi sağlayan havalandırma sistemleri ile

 <p>İSTANBUL SANAYİ ODASI</p>	<p>ÜRETİM ALANLARINDA ÇALIŞMA TALİMATI</p>	
--	--	---

- ii. Orta ve yüksek riskli grupta pencereler sürekli açık tutularak ve sadece temiz hava girişi sağlayan havalandırma sistemleri ile

Havalandırma sağlanmalıdır.

(Havalandırma sistemleri ile ilgili detaylı bilgiye Havalandırma Sistemleri bölümünden ulaşabilirsiniz.)

Havalandırma sistemleri her vardiyadan önce 2 saat süreyle tam seviye çalıştırılmalı, çalışanlar içeride iken en düşük seviyede çalışmaya devam etmelidir. Her vardiya sonrası ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra tekrar 2 saat tam seviye çalıştırılmalı ve gece boyunca düşük seviyede kapatmadan çalıştırılmaya devam edilmelidir.

13. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak, makine ve ekipmanların olduğu bölümlerde çalışanların durması gereken yerlere işaretlemeler yapılmalı ve bunlar yıprandıkça yenilenmelidir.

14. Çalışanların çalışma alanı, çay içme alanı, sigara içme alanı gibi bölümlere gidiş ve geliş güzergâhları ayrı ayrı belirlenmeli ve işaretlemeler yapılmalıdır. Bu yolları kullanırken 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışanlar birbirinden uzak durmalıdır.

15. COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren afiş ve bilgilendirme yazıları

- i. Düşük risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir,
- ii. Orta risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir,
- iii. Yüksek risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir,

çalışanların görebileceği büyüklükte asılmalıdır.

16. Çalışanların kurallara uyup uymadığı denetlenmelidir. Kurallara uymayan çalışanlar uyarılmalı, uymayanlar hakkında disiplin hükümlerini uygulanmalıdır.

B. Çalışanların üretim alanında uyması gereken kurallar

1. Çalışan üretim alanına girmeden önce ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamalıdır.

2. Çalışanlar, her bölüm girişinde ve üretim alanı genelinde bulunan el dezenfektanı ile ellerini sık sık dezenfekte etmelidir.

3. Çalışanlar, çalışma alanında 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

4. Çalışanlar görevi olmadığı bölümlere gitmemelidir.

5. Çalışanlar üretim alanında,

- i. Düşük risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında maske, (1,5 metre sosyal mesafe ve en az 4 metrekare kuralları uygulanamıyorsa siperlik de bulundurulmalıdır.)
- ii. Orta risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında maske ve siperlik,
- iii. Yüksek risk grubunda ffp2 standardında maske ve siperlik,

kullanmak zorundadır. Çalışan maskesi nemlenmiş ise iş yeri girişinde var olan maske kutusundan yeni maske alarak takmalı, nemlenmiş olan maskeyi ise maske kutusunun yanında bulunan atık kutusuna atmalıdır.

6. Yapılan iş gereği kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar (baret, eldiven, vb.) kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar bir başka çalışana kullanılması için verilmemeli ve bir başka çalışanın kişisel koruyucu donanımları da kullanmak için alınmamalıdır.

7. Çalışanlar, kişisel koruyucu donanımlarını her vardiya sonunda mutlaka dezenfekte etmeli ve tek kullanımlık torba içine koymalıdır.

8. Çalışma alanı, çay içme alanı, sigara içme alanı gibi bölümlere gidip gelirken belirlenmiş olan güzergâhlar kullanılmalı ve işaretlemelere riayet edilmelidir.

9. Kullanılmış maske ve eldiven, ve diğer kişisel hijyen ürünleri atık kutusuna atılmalıdır.

10. Çalışma alanı içinde yiyip içilmemelidir.

11. Çalışma alanının havalandırılması için kapı ve pencerelerin sürekli olarak açık tutulup tutulmadığı takip edilmelidir.

12. Çalışanlar ellerini ağızına, burnuna, kulağına ve gözüne götürmemelidir.

13. Çalışan hapşıracağı veya öksüreceği zaman hemen ağızını tek kullanımlık mendil veya kolunun iç kısmı ile kapatmalıdır.